



参考図

- <施工方法>
1. 定盤に基礎部品を取付けます。
 2. 仮置きは※印部4か所で、モルタル流入後レベルを調整する。定盤周辺のスペースはモルタル流しに必要なスペースです。
 3. 吊穴を使用し配置する。

材	尺	材	仕
種	寸	質	産
別		(FC300)	
名		設	計
		計	上
		検	査
		製	埋め込み定盤
		図	3000×6000×400
		図	14.4.24
規	格	親図番号	図
品		親図名称	番